


Montageanleitung Art.-Nr. 710-8294 Umbausatz auf Zweimengespülung

1. Abdeckplatte abnehmen
2. Eckventil absperren, Spülkasten entleeren
3. Ausbau von
 - a) Lagerbock mit Winkelhebel (Teil nicht mehr verwenden)
 - b) Füllventil und Auslaufventil


4. Bodenventil

- ❖ Bei gestecktem Bodenventil :



- Demontage des alten Bodenventils
- Einsetzen des neuen Bodenventils
- Einsetzen der neuen Zwei-Mengen-Auslaufglocke

- ❖ Bei angespritztem Bodenventil :



- **Bodenventil nicht austauschen** (angespritzt)
- Einsetzen der neuen Zwei-Mengen-Auslaufglocke

5. Einbau von
 - a) Füllventil
 - b) neuem Lagerbock mit Winkelhebel

6. Funktionskontrolle

7. Montage der neuen Abdeckplatte

8. Montage der neuen Betätigungsplatte gemäß Montageanleitung